
INPUT
OUTPUT
INSERT
EFFECT
DIRECT OUT
AUTO SE
ADAT
SLOT
OMNI OUT
2TD
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
L R
Slot1 CH1 OUT
Slot1 CH2 OUT
Slot1 CH3 OUT
Slot1 CH4 OUT
Slot1 CH5 OUT
Slot1 CH6 OUT
Slot1 CH7 OUT
Slot1 CH8 OUT
Slot1 CH9 OUT
Slot1 CH10 OUT
Slot1 CH11 OUT
Slot1 CH12 OUT
Slot1 CH13 OUT
Slot1 CH14 OUT
Slot1 CH15 OUT
Slot1 CH16 OUT
OMNI OUT 1
OMNI OUT 2
OMNI OUT 3
OMNI OUT 4
2TR OUT Dig L
2TR OUT Dig R
BUS1 BUS1
BUS2 BUS2
BUS3 BUS3
BUS4 BUS4
BUS5 BUS5
BUS6 BUS6
BUS7 BUS7
BUS8 BUS8
AUX1 AUX1
AUX2 AUX2
AUX3 AUX3
AUX4 AUX4
AUX5 AUX5
AUX6 AUX6
AUX7 AUX7
AUX8 AUX8
STEREO-L STEREO
STEREO-R STEREO
CAS BUS1
Only allows me to use left OR right. How do I use it, so I can use BOTH left and right? Can I use Omni outs as headphone outs?